



i n v e n t

## Uso de la computadora compacta en configuración de minitorre

La computadora compacta, se puede usar tanto en configuración de minitorre como de computadora de escritorio. Para usarla en configuración de minitorre, es necesario adquirir un soporte para torre HP (número de parte 316593-001). Vaya a [www.hp.com/latinamerica](http://www.hp.com/latinamerica) para hacer el pedido.



---

El uso de la computadora en configuración de minitorre sin utilizar el soporte para torre comprometerá los términos de la garantía.

---



---

**PRECAUCIÓN:** La instalación de esta computadora en la configuración de torre sin el soporte correspondiente, puede sobrecalentar el equipo y causarle daños o provocar la pérdida de información.

---




---

**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de mantener por lo menos 4 pulgadas (10,2 cm) de espacio libre de obstrucciones por todos los lados de la computadora.

---

Para instalar el soporte para la torre:

1. Alinee el orificio en la base de la computadora con la columna y el tornillo con el soporte ❶ ❷.
2. Apriete el tornillo para fijar la computadora al soporte ❸. Esto da más estabilidad y asegura que los componentes internos reciban una ventilación adecuada.



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a los mismos. Nada aquí debe interpretarse como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.



361658-161